



TECHNICKÝ LIST

KEIM SILIKAT-KREIDEN

SILIKÁTOVÉ KŘÍDY PRO VENKOVNÍ A VNITŘNÍ MALBU

1. POPIS PRODUKTU

Silikátové křídly KEIM Silikat-Kreiden jsou čistě anorganické křídly pro venkovní i vnitřní pastelové malby na minerálních podkladech.

2. OBLAST POUŽITÍ

Silikátové křídly KEIM se hodí pro všechny lehké až středně drsné minerální omítky a stěrky, kámen, beton, terakotu a minerální nátěry. Zvláště se osvědčily omítky KEIM Deckputz-historisch a KEIM Universalputz a stěrky KEIM Spachtel a KEIM Porosil-Spachtel.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- odolný proti klimatickým vlivům
- světlostálý
- mnohostranné možnosti ztvárnění
- před závěrečnou fixací lze snadno retušovat

Složení

Čistě anorganické pigmenty, přísady i pojivo (draselné vodní sklo).

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Hladké plochy omítky nebo betonu ošetřete před pomalováním leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit, aby se odstranila sintrová vrstva.

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Nové silikátové křídly KEIM před použitím mírně obruste smirkovým papírem. Hotová malba se podobně jako A-technika KEIM musí přestříkat KEIM Silikat-Kreiden Fixativem (např. stříkačkou na pokojové rostliny). KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ se stříká jako jemná mlha ze vzdálenosti asi 50 cm. Intenzita fixování závisí na savosti podkladu a tloušťce nanesené barvy. Fixujte raději několikrát s časovým odstupem minimálně 30 minut, než méněkrát a příliš sytě. Opravy během malování jsou možné až do závěrečného zafixování. Barevný pastelový nános lze pro dosažení nejružnějších efektů také zpracovávat štětcem a vodou, hubkou (např. kuchyňskými mycími čtverci) nebo mazací gumou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Souprava skládající se z krabice s 28 hranolovitými křídami ve 26 odstínech a z 3 litrové nádoby fixativu KEIM-Silikat-Kreiden-Fixativ.

Barevné tóny

| Barevné označení | Odpovídá odstínu KEIM |
|------------------|-----------------------|
| – w / 1 | Bílá |
| – c / 1 | 9276 |
| – g / 1 | 9001 |
| – g / 2 | 9033 |
| – o / 1 | 9049 |
| – o / 2 | 9084 |
| – r / 1 | 9162 |
| – r / 2 | 9010 |
| – r / 3 | 9200 |
| – r / 4 | 9166 |
| – u / 1 | 559 |
| – u / 2 | 9102 |
| – u / 3 | 514 |
| – gn / 1 | 9004 |
| – gn / 2 | 9385 |
| – gn / 3 | 9402 |
| – gn / 4 | 9005 |
| – v / 1 | 543 |
| – b / 1 | 9009 |
| – b / 2 | 9448 |
| – b / 3 | 540 |
| – gr / 1 | 9514 |
| – gr / 2 | S 189 |
| – gr / 3 | S 183 |
| – gr / 4 | 9541 |
| – s / 1 | 9008 |

Upozornění

Silikátové křídly KEIM nemají kvůli různému chování jednotlivých pigmentů jednotnou normovanou velikost. Silikátové křídly KEIM jsou jako všechny křídly citlivé na polámání!

6. SKLADOVÁNÍ

Doba skladovatelnosti je neomezená v nemrznoucím a suchém prostředí.



7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.